

ГЛАВА 6

ОТВЕРДИТЕЛИ/ РАЗБАВИТЕЛИ/ ОЧИСТИТЕЛИ/ ДОБАВКИ

Permasolid® HS Отвердители 3307/3309/3310/3315


Permasolid® HS отвердители разработаны специально для продуктов Spies Hecker с высоким содержанием твердого вещества.

Высокое содержание твердого вещества способствует оптимальному нанесению как с экономической, так и с экологической точки зрения.

Возможность выбора из нескольких видов отвердителей с различной скоростью полимеризации позволяет добиваться прекрасных результатов в любых производственных условиях.

Только для профессионального применения!

ПОВЕРХНОСТЬ

Подходящие материалы		<p>Permasolid® HS Premium Наполнитель 5310. Permasolid® HS Vario Грунт-наполнитель 5340. Permasolid® HS Покровный лак 8030. Permacron® Матовый покровный лак 8085. Permacron® Покровный лак 8045.</p>
Область применения		<ul style="list-style-type: none"> • Permasolid® HS Отвердитель 3307 сверхбыстрый. Подходит для точечного ремонта и частичной окраски при низкой температуре. • Permasolid® HS Отвердитель 3309 быстрый. Подходит для частичной окраски при низкой температуре и недостаточном воздухообмене в окрасочно-сушильной камере. • Permasolid® HS Отвердитель 3310 стандартный. Подходит для полной и частичной окраски при нормальной температуре. • Permasolid® HS Отвердитель 3315 сверхмедленный. Подходит для полной и частичной окраски даже при очень высокой температуре. Лакокрасочные покрытия, созданные с применением данного отвердителя, отличаются превосходным блеском и растекаемостью.
Соотношение смешивания		См. Инструкцию по применению соответствующего основного материала.

Выбор отвердителя	3307 сверхбыстрый	3309 быстрый	3310 стандартный	3315 сверхмедленный
Полная или частичная окраска (большие поверхности)	--	-	+	++
Частичная окраска (точечный ремонт)	++	++	+	--
Температура выше +25°C	--	--	+	++
Температура +30...+35°C	--	--	-	++
Температура +20...+25°C	--	-	++	+
Температура +15...+20°C	++	+	-	--
Сушка в окрасочно-сушильной камере	+	+	++	++
Воздушная сушка	++	++	++	+



++ оптимальный

- относительно пригодный

+ пригодный

-- непригодный

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения		Беречь от влаги.
		После применения немедленно герметично закрыть банку.